

Посудомоечная машина «Siemens SN 56T597EU» оснащена 6-ю программами: Автоматическая при температуре 45-65 °C, Автоматическая при температуре 35-45 °C, Автоматическая при температуре 65-75 °C, Быстрая при температуре 45 hygienePlus, Экономическая при температуре 50 °C, Предварительное ополаскивание. Машина по эффективности энергопотребления, сушки и мойки относится к классу «А». В ней установлено пять температурных режимов. Посудомоечная машина имеет

посудомоечная машина имеет

4 специальные функции: intensiveZone, Shine & Dry, varioSpeed, hygienePlus.

При установлении «экономического режима», при температуре 50 °C, машина работает в течение 150 минут, при этом расход воды составляет 10 л, и она потребляет 0,82 кВт/ч электроэнергии. В зависимости от загрязнения посуды машина потребляет, примерно 8 л воды, работая в автоматическом режиме при температуре 45-65 °C. Уровень шума составляет 42 дБ. Посудомоечная машина

«Siemens SN 56T597EU» оснащена такими системами:

гидравлической системой speedMatic, системой сушки Zeolith, автоматической системой определения вида моющего средства, системой равномерного растворения моющего средства dosageAssist,

системой защиты стекла glassProtec,

самоочищающейся системой фильтрации, которая имеет три уровня. С помощью датчика контролируется чистота воды aquaSensor.

Процесс регенерации осуществляет электроника. Машина внутри освещена emotionLight.

Металлическая сенсорная панель управления располагается на торце дверцы. Окончание каждой программы оповещается акустическим сигналом. В течение суток

«Siemens SN 56T597EU» - Встроенная бытовая техника, обзор производителей

Автор: Administrator 14.09.2012 00:00 - Обновлено 15.09.2012 17:45

можно осуществлять операцию программирования старта. С помощью электронной индикации устанавливается наличие ополаскивателя и соли. В посудомоечной машине установлены короба XXL серебристого цвета с ручками. В верхнем коробе располагается 6 складных решеток для тарелок, причем они могут переставляться по высоте. В нижнем коробе также есть 6 складных решеток для тарелок. А также в верхнем и нижнем коробах установлены по 2 откидных полочки для чашек, и в нижнем коробе есть фиксатор для крупных бокалов.